

Bar	0,2	1	2	2,5	3	4	5
l/min	4,5	16	22	25	27	31	35

### 90915 RAIN SENSOR

Installabile in tutti gli impianti di irrigazione evita inutili sprechi d'acqua sospendendo la partenza degli irrigatori in caso di pioggia.

Quando il galleggiante interno raggiunge un livello pari a 5 millimetri di pioggia per metro quadro si interrompe il funzionamento dell'impianto.

All'evaporazione dell'acqua nel sensore, viene automaticamente ripristinata l'irrigazione programmata.

Rain Sensor si installa all'aperto in luoghi esposti alla pioggia grazie all'apposita staffa in acciaio inox inclusa nella confezione.

