

Ministazione meteorologica

SPECIFICHE DEL COSTRUTTORE

MODELLO

MWS = Sensori per vento e pioggia

OPZIONI

FR = Unisce sensori per vento, pioggia e gelo

► **MWS**

► **FR**

ESEMPIO

► **MWS - FR**

Nota: per aggiungere l'interruttore di bypass all'installazione di un programmatore non Hunter, specificare BPSW con sensore. L'interruttore di bypass è standard in tutti i programmatori Hunter.



SPECIFICHE

- Potenza nominale: 24 Vca, max 5 A
- Mini-Clik-C - Impostazioni regolabili: misurazione della piovosità da 3,2 a 25,4 mm
- Wind-Clik
Diametro segnamento: 12,7 cm
Regolazione velocità del vento:
Azionamento: da 19 a 56 km/h
Reimpostazione: da 8 a 24
- Freeze-Clik, punto di impostazione della temperatura: 3 °C +/- 2 °C
Differenziale temperatura: +/- 1 °C